



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並尋求經銷商或專業員工及服務人員，以確保您的權益

聲寶音睡鬧鐘 使用說明書

PY-A804L

User Manual

產品規格

額定電壓

DC 3.0V (三號電池x2)

本體材質

ABS樹脂

產地

中國

本體尺寸

138.78(W) X 112.56(H) X 74.88(D) mm

本體重量

140g

各部名稱

- ① 暫切鈴聲鍵/照明開關
- ② 燈
- ③ 鈴聲開關(ON/OFF)
- ④ 調整時間和鬧鐘時間之旋鈕
- ⑤ 喇叭
- ⑥ 電池室



使用方法

使用方法

- 使用前請先將電池蓋打開，將兩顆三號電池按其極性裝入電池室。
- 時間調整旋鈕可順向或逆向調整正確時間，鬧鐘調整旋鈕可逆向調整欲響之鬧鈴時間。
- 鬧鈴鈴聲響時，按暫切鍵即可暫時停止鈴響，四分鐘後會重新響鈴，如欲關掉其貪睡裝置，則須將鬧鈴開關切至OFF處。
- 如時間停止不動或是變慢，或是鈴聲變小即須更換新的電池。

保養方法

- 不使用時，請將電池取出，以免漏電。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生短路危險。

安全注意事項

- 本產品只可作家庭之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於安全的地方。

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡02-8976-9011服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕不要自行拆開外殼進行修理。